VIXEN Масло для дерева

VX-91010, аэрозоль 520 мл, бесцветный

Описание

Простое в использовании средство для защиты и ухода за древесиной любой породы. Продукт обладает антисептическими свойствами, глубоко проникает в структуру древесины, что делает её поверхность эластичной.
Масло эффективно предохраняет дерево от высыхания и защищает от растрескивания. Обработка древесины маслом придает благородный внешний вид обработанным изделиям.

Рекомендации по использованию

Перед нанесением масла подготовьте поверхность: очистите от грязи, при необходимости отшлифуйте и затем обезжирьте.
Защитите поверхности, не подлежащие покрытию маслом, пленкой или бумагой.
Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Нанесите масло при температуре окружающей среды не ниже +10°С с небольшого расстояния в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 10-15 мин. В промежутках между нанесением встряхивайте баллон.
Полное время высыхания при температуре +20°С – не менее 24 часов.
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Меры безопасности

Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°С. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь, не вдыхать испарения. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Беречь от детей. Использовать по назначению.