

ASTROhim Смазка медная

АС-4576, аэрозоль 650 мл

Описание

Обеспечивает надежную защиту от прикипания, заклинивания и коррозии деталей, работающих под действием высоких температур и факторов коррозии.

Рекомендуется использовать для направляющих суппортов, сопрягаемых поверхностей тормозных дисков и ступиц, суппортов и тормозных колодок, а также элементов выхлопной системы, резьбовой части свечей зажигания, посадочных мест кислородных датчиков, шпилек выпускного коллектора, колесного крепежа. Обеспечивает легкую разборку механизмов после их длительной эксплуатации.

Смазка медная ASTROhim содержит высокую концентрацию меди высокой степени химической чистоты.

Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту.

Не течет и не плавится при максимальных нагрузках, сохраняет отличные смазывающие свойства на длительный срок, даже при постоянном воздействии влаги, соли и прочих химических веществ.

Сохраняет долговременный смазочный эффект в температурном диапазоне от - 30 до +1100 °С.

Обладает хорошим сцеплением с поверхностью.

Смазка медная ASTROhim обеспечивает тонкое сухое распыление и не стекает при нанесении.

Безопасно для пластиковых составляющих и эластичных уплотнителей суппорта.

Легко наносится благодаря аэрозольному распылению, экономична при нанесении.

Рекомендации по использованию

Перед применением состава подготовьте обрабатываемую поверхность: очистите от грязи, удалите рыхлую и отслаивающуюся ржавчину с помощью щетки, кисти или тряпки.

Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин.

Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые детали.

Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей.

Использовать по назначению. Рекомендуется хранить и перевозить при температуре от -30 до +50 °С. Срок годности: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.