

ASTROhim Очиститель карбюратора

АС-1416, аэрозоль 650 мл

Описание

Быстро, эффективно и без трудоемкого демонтажа позволяет очистить карбюратор от всех видов углеводородных отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т. п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля.

Очищает топливные камеры, игольчатый клапан, жиклеры, восстанавливает подвижность оси воздушной заслонки.

Стабилизирует работу двигателя.

Применяется также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей.

Незаменимое средство для очистки клапана вентиляции картерных газов.

Рекомендации по использованию

Способ применения для очистки карбюратора:

Энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин.

Снимите воздушный фильтр.

Запустите двигатель. Обильно распылите средство на все видимые части карбюратора.

Внимание! Перед запуском двигателя без фильтра убедитесь, что в карбюратор исключено попадание пыли и прочих загрязнений!

Во время очистки рычагом дроссельной заслонки поддерживайте повышенные обороты двигателя (будет появляться специфический звук, свидетельствующий об эффективности удаления загрязнений). Для очистки жиклеров используйте прилагающуюся удлинительную трубочку.

Заглушите двигатель, установите на место воздушный фильтр.

Способ применения для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей:

Энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин.

Снимите воздушный фильтр.

Запустите двигатель, обильно распылите средство во впускную магистраль подачи воздуха и дайте поработать на повышенных оборотах 3-5 минут. Внимание! Перед запуском двигателя без фильтра убедитесь, что во впускной коллектор исключено попадание пыли и прочих загрязнений!

Заглушите двигатель, установите на место воздушный фильтр.

Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать

рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Беречь от детей! Использовать по назначению. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке при температуре от -50 до +50 °С. Срок годности 3 года.