

# **ASTROhim Смазка силиконовая**

АС-4611, аэрозоль 140 мл

## **Описание**

Профессиональная концентрированная смазка для ухода за механическими соединениями в автомобиле (замки и петли дверей, капота, багажника, стеклоподъемники, тросы, личинки замков, приводы и направляющие).

Смазка силиконовая ASTROhim - незаменимое средство для обслуживания промышленного оборудования.

Помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнений дверей, багажника, капота в условиях отрицательных температур.

Продлевает срок службы резиновых уплотнителей.

Защищает систему зажигания от проникновения влаги и утечки тока.

Защищает металлические соединения от коррозии, устраняет неприятные скрипы и прикипание деталей.

Профессиональная формула смазки содержит концентрированную смесь силиконовых полимеров, которые образуют на поверхности тонкую пленку с высокими смазывающими и водоотталкивающими свойствами в широком интервале температур (от -40 до +170 °С). Смазка способна оставаться на поверхности после многочисленных моек и при частом перепаде температур.

Легко наносится благодаря аэрозольному распылению, экономична при нанесении.

Не содержит минеральное масло.

## **Рекомендации по использованию**

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин.

Нанесите смазку тонким слоем на обрабатываемую поверхность (с резиновых уплотнений удалите излишки средства чистой сухой тряпкой).

Для труднодоступных мест используйте удлинительную трубочку.

## **Меры безопасности**

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей. Использовать по назначению. Рекомендуется хранить и перевозить при температуре от -50 до +50 °С. Срок годности: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.