

ASTROhim Эмаль для дисков

AC-604 , аэрозоль 520 мл, цвет болотный

Описание

Сколы от камней, царапины, возникающие при парковке – повседневные ситуации, приводящие к потере эстетичного вида колесных дисков. Реставрация дисков в специализированной автомастерской весьма дорогостоящая процедура. Но вернуть дискам прежний вид можно и собственными руками, если воспользоваться специальной эмалью для дисков.

Особенности Эмали для дисков ASTROhim:

Разработана специально для окраски колесных дисков любых транспортных средств.

Обновляет внешний вид дисков.

Образует эластичное лакокрасочное покрытие, которое не трескается и не отшелушивается в процессе эксплуатации автомобиля, обладает стойкостью к агрессивному воздействию факторов внешней среды, таких как влага, дорожные реагенты, песок и камни, летящие из-под колес.

Обеспечивает анткоррозионную защиту окрашенным металлическим деталям.

Наносится без предварительного грунтования.

Не требует дополнительного покрытия защитным лаком.

Образует прочное покрытие с высоким блеском.

Подходит для окрашивания любых видов дисков, а также для декоративного окрашивания любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей.

Обладает отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной укрывистостью и атмосферостойкостью.

Благодаря аэрозольной форме упаковки позволяет равномерно окрашивать диски самой сложной формы.

Рекомендации по использованию

Заштите поверхности, не подлежащие окрашиванию пленкой или малярным скотчем.

Для получения качественного покрытия рекомендуем наносить эмаль при температуре не ниже +10 °C. Перед нанесением эмали очистите от грязи и ржавчины, просушите и обезжирьте поверхность. Для обезжиривания рекомендуем использовать «Антисиликон.

Обезжириватель универсальный ASTROhim». Энергично встряхните баллон перед использованием в течение 2-3 мин.

Нанесите «Эмаль для дисков ASTROhim» в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Время высыхания «на отлип» при температуре +20°C составляет не менее 40 минут.

Полное время высыхания при температуре +20°C не менее 3 часов.

Внимание! Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

Меры безопасности

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников

воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °C. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот водой. Ни в коем случае не вызывать рвоту и не принимать жидкости! Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Не вдыхать испарения. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для посторонних месте, в плотно закрытой упаковке. Беречь от детей. Использовать по назначению. Хранить и транспортировать допускается при температуре от 0 до +40 °C. Срок годности 5 лет.